



Universidad  
de Valparaíso  
C H I L E

# Transductores térmicos

Mediciones Biomédicas 2024

Ingeniería Civil Biomédica

Alejandro Veloz

[alejandro.veloz@uv.cl](mailto:alejandro.veloz@uv.cl)

# Tipos de transductores

Resistivos

Capacitivos

Piezoeléctricos

Inductivos/magnéticos


**Térmicos**

Radiación/ópticos

Electroquímicos (Cap. 4)

# Efecto termorresistivo

- La resistividad de materiales conductores y semiconductores varía con los cambios de temperatura.
- Estos materiales pueden ser usados en circuitos para medir la temperatura.
- De ahí surgen los **RTD: Resistance Temperature Detector**.
- Se construyen en ciertos materiales metálicos: Platino (predominante), Nickel y Cobre.



Platinum RTD  
Sensor - PT100 - 3  
Wire 1 meter long

PRODUCT ID: 3290

**\$11.95**

IN STOCK

1

ADD TO CART

Also include 1 x Adafruit PT100 RTD  
Temperature Sensor Amplifier - MAX31865  
(\$14.95)

QTY DISCOUNT

1-9 \$11.95

10-99 \$10.76

100+ \$9.56

ADD TO WISHLIST

# RTD

- La relación resistencia temperatura tiene la forma:

$$R = R_0(1 + \alpha\Delta T)$$

donde

$R_0$  es la resistencia a un valor de temperatura de referencia  $T_0$ ,

$\alpha$  es el coeficiente de temperatura para  $T_0$  (temperature coefficient of resistance, TCR) y

$\Delta T$  es la diferencia de temperatura en relación a  $T_0$ .

- Para la mayoría de los metales  $\alpha$  es una función de la temperatura, pero para efectos prácticos ésta puede ser considerada constante.
- Es deseable tener un alto coeficiente  $\alpha$ .

# RTD

- En particular, la resistencia del Platino puede aproximarse mediante:

$$R_t = R_0(1 + At + Bt^2), \quad 0 < t < 640 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$R_t = R_0(1 + At + Bt^2 + C(t-100)t^3), \quad -240 < t < 0 \text{ } ^\circ\text{C}$$

donde

- $A = 3.96847 \times 10^{-3}$ ,
- $B = -5.847 \times 10^{-7}$ ,
- $C = -4.22 \times 10^{-12}$ .

- Note que B y C son relativamente pequeños en relación a A.

# RTD

- La tolerancia de la resistencia y el coeficiente de temperatura define la relación resistencia-temperatura de un sensor RTD.
- A medida que la tolerancia del elemento es más elevada:
  - Mayor desviación de la curva R-T nominal.
  - Mayor variación entre distintos RTDs (difícil reemplazo).

# RTD

- Existen dos estándares para RTDs de platino: el europeo (DIN o IEC) que es predominante y el de USA.
- El estándar DIN/IEC 60751:
  - $R_0 = 100 \Omega$  para  $T_0 = 0^\circ\text{C}$  y
  - $A = 0.00385 \Omega/\Omega/^\circ\text{C}$  para temperaturas en el rango 0-100°C.
- Hay dos tolerancias de resistencias especificadas en el estándar DIN/IEC 60751:
  - Clase A:  $\pm(0.15 + 0.002*t)^\circ\text{C}$  o  $100.00 \pm 0.06 \Omega$  para 0°C.
  - Clase B:  $\pm(0.3 + 0.005*t)^\circ\text{C}$  o  $100.00 \pm 0.12 \Omega$  para 0°C.

# RTD

- El cobre también se usa como un RTD.
  - Posee resistividad baja en relación al platino.
  - Esto implica sensores de mayor tamaño.
  - Son atractivos por su bajo costo y linealidad.
  - Límite superior de temperatura es app. 150 °C.
- La relación resistencia temperatura puede ser aproximada mediante:


$$R_t = R_0(1 + At + Bt^2 + Ct^3), \quad -50 < t < 150 \text{ } ^\circ\text{C}$$

donde

- $A=4.28899\times10^{-3}$ ,
- $B=-2.133\times10^{-7}$ ,
- $C=-1.233\times10^{-9}$ .

# RTD

## Sheaths:



$T < 250 \text{ } ^\circ\text{C}$

PVC, PTFE.

$T > 250 \text{ } ^\circ\text{C}$

Fibra de vidrio,  
cerámica.

Select the Right  
RTD Sensor[RTD Finder](#)[Surface Measurement RTD Elements](#)[Quick Disconnect RTD Probes](#)[RTD Elements with Lead Wires Attached](#)[Extruder RTD Probes](#)[Precision and Specialized RTD Probes](#)Learn more about  
RTDs[RTD Transmitter Calibration](#)[RTDs for Monitoring Air Duct Temperature](#)[Preventing Vibration Damage to RTDs](#)

## Support

[Manuals](#)[Tech Reference](#)[Live Online Help](#)


## RTD Sensors

### Introduction to Resistance Temperature Detectors

RTDs - or **Resistance Temperature Detectors** - are temperature sensors that contain a resistor that changes resistance value as its temperature changes. They have been used for many years to measure temperature in laboratory and industrial processes, and have developed a reputation for accuracy, repeatability, and stability.

Most RTD elements consist of a length of fine coiled wire wrapped around a ceramic or glass core. The element is usually quite fragile, so it is often placed inside a sheathed probe to protect it. The RTD element is made from a pure material whose resistance at various temperatures has been documented. The material has a predictable change in resistance as the temperature changes; it is this predictable change that is used to determine temperature.

This page will help you better understand RTDs, but you can also speak to our application engineers at anytime if you have any special measurement challenges.



Typical RTD Design

#### Learn more about RTDs

- [What elements make an RTD Probe?](#)
- [Common Resistance Materials for RTDs](#)
- [Benefits of Using an RTD](#)

#### Choose the right RTD

- [Resistance Temperature Detector Elements](#)
- [Resistance Temperature Detector Surface Elements](#)
- [Resistance Temperature Detector Probes](#)


#### RTD Applications & FAQ

- [RTDs for Water Temperature Measurement](#)
- [RTDs for Air and Gas Temperature Measurement](#)
- [Why use an RTD instead of a thermocouple or thermistor sensor?](#)
- [RTD Glossary & Definitions](#)
- [Popular RTD Models](#)



### **RTD Elements**

The RTD element is the simplest form of RTD. It consists of a piece of wire wrapped around a ceramic or glass core. Because of their compact size, RTD elements are commonly used when space is very limited.



### **RTD Surface Elements**

A surface element is a special type of RTD element. It is designed to be as thin as possible thus providing good contact for temperature measurement of flat surfaces.



### **RTD Probes**

The RTD probe is the most rugged form of RTD. A probe consists of an RTD element mounted inside a metal tube, also known as a sheath. The sheath protects the element from the environment. OMEGA offers a wide variety of probes in various configurations.

# **General Purpose RTD (PT100) Probes with No Transition Junction Between Leads and Sheath**

PR-10



**\$72.00** PR-10-2-100-1/4-6-E

PLACE ORDER



Be the first to review this product

WRITE A REVIEW



- Temperature Range -200 to 600°C
- Three Lead Configuration Standard
- Two Black Leads Connected to Same Side of RTD Element
- Leads Terminate with 3 Stripped Wires
- Alpha = .00385 Standard
- Accuracy: Class A Per IEC 60751
- 6, 12, 18, and 24 inch Probe Lengths Standard
- $R_o = 100\Omega @ 0^\circ C$


#### OPTIONS

- Shrink Tubing Strain Relief at End of Sheath
- Two and Four Lead Configurations
- PFA Coating of Probe
- Stainless Steel Overbraid for 3/16" and 1/4" diameter probes
- Alpha = .00392
- Non-Standard Probe Lengths
- Other Values of  $R_o$

**Temperature Sensors and Instruments - View related products**

# RTD Elements: OMEGAFILM® Flat Profile Thin Film Platinum with Ceramic Base and Glass Coating

F2020 Series



[See All Models Below](#)

[PLACE ORDER](#)



Be the first to review this product

[WRITE A REVIEW](#)



- Flat, Small Profile Thin Film RTD Element
- Specification DIN EN 60751 (According to IEC 60751)
- Temperature Range -50 to 500°C (-58 to 932°F)  
Depending on Accuracy Class (See Table Below)
- Temperature Coefficient  $\alpha = 0.00385\Omega/\Omega/^\circ C$  Nominal
- 100, 500 and 1000 Ohm Configurations
- Class A, B and 1/3 B (Also Known as Class AA)  
Tolerances
- Long Term Stability: Max. Ro Drift Not Greater Than  
the Class Tolerance After 1000 Hours in Air at  
Maximum Temperature Specified for Class.
- Vibration Resistance at Least 40 g Acceleration at 10  
to 2000 Hz
- Shock Resistance at 100 g Acceleration with 8ms Half  
Sine Wave
- Insulation Resistance >10Mohms at 20°C: >1Mohms  
at 500°C
- Self Heating Does Not Exceed 25% of the Tolerance  
Value When Powered at the Maximum Specified  
Operating Current (1 milliamp for 100Ω, 0.7milliamp  
for 500Ω and 0.3 milliamp for 1000Ω Elements)
- Response Time Water Current ( $v=0.4 \text{ m/s}$ )  
 $t_{0.5} = 0.2 \text{ s}$ ;  $t_{0.9} = 0.4 \text{ s}$  Air Stream  
( $v = 1 \text{ m/s}$ )  $t_{0.5} = 3.0 \text{ s}$ ;  $t_{0.9} = 9.0 \text{ s}$
- Platinum Clad Nickel Wire Leads 10 L x 0.2 mm D  
(0.39 x 0.008")

[RTD \(PT100\) Probes, Elements and Assemblies -](#)  
[View related products](#)

# Glass Wire Wound Platinum RTD Elements - Class B

1PT100G, 2PT100G



Glass Wire Wound Platinum RTD Elements - Class B



[See All Models Below](#)

[PLACE ORDER](#) 




[Be the first to review this product](#)

[WRITE A REVIEW](#)

- Suitable for Low or very High Temperatures
- Tolerant of Thermal Shocks
- Good Vibration Resistance
- Alpha = 0.00385

[RTD \(PT100\) Probes, Elements and Assemblies - View related products](#)

Tenemos son otros ejemplos. Están  
Fabricados con materiales semiconductores  
y son inherentemente no lineales



La curva temperatura / resistencia  
se approxima:

$$R = R_0 e^{b(T^{-1} - T_0^{-1})}$$

$R$ : es la resistencia a temperatura  $T$  ( $\Omega \cdot K$ ).


$T$ : es la temperatura en ( $^{\circ}K$ )

$R_0$ : es la resistencia a alguna temperatura de  
referencia  $T_0$  ( $^{\circ}K$ ).

$b$ : coeficiente de temperaturas en ( $^{\circ}K$ ).

# Termistores

- Materiales usados son semiconductores.
- Respuesta a temperaturas más precisas, pero en un espectro limitado de temperaturas (en relación a los RTDs).
- Dos clases (dependiendo del signo del coeficiente de temperatura): PTC - NTC



**PTC (positive temperature coefficient)**

Cerámico policristalino dopado conteniendo titanio de bario ( $\text{BaTiO}_3$ ) y otros componentes.

**NTC (negative temperature coefficient)**

Semiconductores, mezclas de óxidos Mn, Co, Ni, Cu y Zn.

# Termistores

- Resistividad 0.1-100  $\Omega\text{m}$
- Pequeños, app. 0.5 mm
- Alta sensibilidad -3-5%
- Estabilidad a largo plazo (+- 0.2% de la resistencia nominal por año).
- Relación resistencia-temperatura:

$$R_t = R_0 \exp(\beta(T_0 - T)/TT_0)$$

$\beta$  es una constante que depende del material 2500-5000K.

$T_0$  es una temperatura de referencia.

- Sensibilidad:

$$\alpha = dR_t/dT$$

# Termistores

NTC: 10K ±1% @ 25°C

PTC: 1K ±1% @ 25°C


## STANDARD THERMISTOR RESISTANCE CHARACTERISTICS

Temperature °C	NTC sensor Resistance K		PTC sensor Resistance	
	Min	Max	Min	Max
-50	314.70	344.40	500.9	536.2
-40	181.10	195.90	545.1	579.4
-30	107.50	115.10	597.4	630.6
-20	65.80	69.74	656.9	688.7
-10	41.43	43.50	720.4	750.4
0	26.74	27.83	788.1	815.7
10	17.67	18.24	859.8	884.7
20	11.95	12.23	935.8	957.1
25	9.90	10.10	975.0	995.0
30	8.21	8.41	1012.9	1035.2
40	5.73	5.92	1091.4	1118.5
50	4.08	4.24	1173.5	1205.8
60	2.95	3.09	1259.2	1297.1
70	2.17	2.28	1348.5	1392.2
80	1.62	1.71	1441.4	1491.3
90	1.22	1.30	1537.9	1594.4
100	0.94	1.00	1638.0	1701.4
110	0.72	0.78	1741.0	1813.0
120	-	-	1847.4	1928.8
130	-	-	1957.4	2048.6
140	-	-	2046.1	2146.4
150	-	-	2146.0	2256.1

# Termistores

- Los parámetros principales de un termistor son:
  - Resistencia nominal  $R_0$  a 25°C.
  - Coeficiente de temperatura  $\beta$  generalmente a 20-25 °C.
  - Factor de disipación  $H$ , medida de la tasa de pérdida de potencia.
  - Capacidad de calor específica  $C$ , medida de la energía calórica requerida para incrementar la resistencia en la unidad.
  - Constante de tiempo  $r$ .
  - Error puede ser 500 veces inferior que un RTD.


## Ver ejercicio y solución en el Classroom



**Figure 2.15** (a) Typical thermistor zero-power resistance ratio-temperature characteristics for various materials, (b) Thermistor voltage-versus-current characteristic for a thermistor in air and water. The diagonal lines with a positive slope give linear resistance values and show the degree of thermistor linearity at low currents. The intersection of the thermistor curves and the diagonal lines with negative slope give the device power dissipation. Point A is the maximal current value for no appreciable self-heat. Point B is the peak voltage. Point C is the maximal safe continuous current in air. [Part (b) is from *Thermistor Manual*, EMC-6, © 1974, Fenwal Electronics, Framingham, MA; used by permission.]

# Termocuplas

- Fáciles de fabricar, baratos, intercambiables.
- ++ Respuesta rápida (constante de tiempo de app. 1ms), pequeños (diámetro de 12  $\mu\text{m}$ ), estabilidad a largo plazo.
- Baja sensibilidad y necesidad de referencia.
- Su principio de operación es el llamado **efecto termoeléctrico (efecto Seebeck)**.
  - Se produce una diferencia de potencial entre dos materiales conductores diferentes (metales o semiconductores) en respuesta a la temperatura.
  - Esto causa una corriente si éstos están conectados a un circuito.



$T_1$ , temperatura en el punto de medición.  
 $T_2$ , temperatura en el punto de referencia.

# Termocuplas


Voltaje de Seebeck:

$$E = a\Delta T + 0.5b\Delta T^2 + \dots$$

a y b deben ser calibrados/estimados empíricamente.

donde  $\Delta T$  es la diferencia de temperatura entre dos metales  $\Delta T = T_1 - T_0$ .

- $T_0$  es la temperatura de referencia (conocida) que típicamente se deja en 0 °C.
- $T_1$  es la temperatura del mensurando.



# Termocuplas

- Sensibilidad termoeléctrica:

$$\alpha = dE/dT = a + bT + \dots$$

- Note que la sensibilidad varía con la temperatura.
- Sensibilidad de termocuplas comunes varía entre 6.5 – 80  $\mu\text{V} / ^\circ\text{C}$  a  $20^\circ\text{C}$ , con exactitudes alrededor de  $\frac{1}{4}\%$  - 1%.
- **Cuando la exactitud importa:** ajuste la temperatura de referencia (ver diapositiva siguiente).
- **Para mejorar la sensibilidad:** conectar varias termocuplas en serie (con la misma temperatura de referencia) – esta configuración se llama termopila.
- Combinaciones en paralelo de termocuplas sirven para medir la **temperatura promedio**.

# Termocuplas

Materials	Relative Seebeck coefficient at 25 °C [ $\mu$ V/°C]	Relative Seebeck coefficient at 0 °C [ $\mu$ V/°C]
Copper/constantan	40.9	38.7
Iron/constantan	51.7	50.4
Chromel/alumel	40.6	39.4
Chromel/constantan	60.9	58.7
Platinum (10%)/rhodium–platinum	6.0	7.3
Platinum (13%)/rhodium–platinum	6.0	5.3
Silver/palladium	10	
Constantan/tungsten	42.1	
Silicon/aluminum	446	
Carbon/silicon carbide	170	





Figure 2.14 The LT1025 electronic cold junction and the hot junction of the thermocouple yield a voltage that is amplified by an inverting amplifier.

# Termocuplas



$$E = a_{ba} T_2 - a_{ba} T + V_{\text{compensacion}}$$

El voltaje de compensación ( $V_{ab}$ ) se selecciona de manera tal que la salida del circuito de medición sea  $E = a_{ba} T_2$ , por lo tanto, se debe garantizar que:

$$a_{ba} T = V_{\text{compensación}}$$

Considere una termocupla compuesta por la unión de cromel–alumel y un RTD de platino para el circuito de compensación. El RTD tiene una resistencia de  $100 \Omega$  a  $0^\circ\text{C}$  y  $A=0.00385$ .


1. Dada una fuente de 10V, calcule  $R_2$  requerida para esta termocupla. Seleccione  $R_1 = R_{\text{RTD}}$  a  $0^\circ\text{C}$ . Recuerde que el voltaje de compensación debe ser igual a  $a_{ba} T$ .
2. Calcule el error de medición de temperatura a  $45^\circ\text{C}$ , cuando  $T = 27^\circ\text{C}$ .

**Ver la solución en el Classroom**


# Sensores de temperatura integrados.

- Corriente o voltaje de salida proporcional a la temperatura.
  - Voltaje: AD22100, AD22103, LM35/135/235/335.
  - Corriente: AD590, AD592, TMP17, LM134/234/334.
- Semiconductores.
- Bajo costo, tamaño reducido.
- Alta sensibilidad y linealidad.
- Respuesta rápida.
- -50 – 150 °C.

# Sensores de temperatura integrados.



# Sensores de temperatura integrados.



- La fabricación de estos sensores se basa en el mismo principio de los transistores bipolares.
- $V_{BE}$  varía linealmente con la temperatura a medida que  $I_c$  se mantiene constante.

$$V_{BE}(I_c) = \frac{kT}{q} \ln \left( \frac{I_c}{I_s} \right)$$

donde

$I_c$  es la corrientes de colector.


$I_s$  es la corriente de saturación.

$T$  es la temperatura del mensurando.

$k$  es la constante de Boltzman ( $1.3807 \times 10^{-23}$  J/K).

$q$  es la carga del electrón ( $1.6022 \times 10^{-19}$  C).

# Sensores de temperatura integrados.



$$V_{BE}(I_1) = \frac{kT}{q} \ln \left( \frac{I_1}{I_s} \right)$$

$$V_{BE}(I_2) = \frac{kT}{q} \ln \left( \frac{I_2}{I_s} \right)$$

Fig. 1-2  $I_C$ - $V_{BE}$  characteristic of a bipolar transistor, which can be used to make a temperature sensor that is almost perfectly Proportional To Absolute Temperature (PTAT).

$$\begin{aligned} V_{PTAT} &= V_{BE}(I_2) - V_{BE}(I_1) = \frac{kT}{q} \ln \left( \frac{I_2}{I_s} \right) - \frac{kT}{q} \ln \left( \frac{I_1}{I_s} \right) \\ &= \frac{kT}{q} \ln \left( \frac{I_2}{I_1} \right) \end{aligned}$$

Recommendations from TI.com:

Reference designs selected for you

Products of interest for you

Top technical documents for you



TI Home &gt; Semiconductors &gt; Space &amp; High Reliability &gt; Sensors &gt; Temperature Sensor &gt;

In English

## LM35 (ACTIVE)

### ±0.5°C Temperature Sensor with Analog Output with 30V Capability

LM35 Precision Centigrade Temperature Sensors (Rev. G)

[Description](#) | [Features](#) | [Parametrics](#) | [Diagrams](#) | [Related end equipment](#) | [Companion products](#)

## Description

The LM35 series are precision integrated-circuit temperature devices with an output voltage linearly-proportional to the Centigrade temperature. The LM35 device has an advantage over linear temperature sensors calibrated in Kelvin, as the user is not required to subtract a large constant voltage from the output to obtain convenient Centigrade scaling. The LM35 device does not require any external calibration or trimming to


## Features

- Calibrated Directly in Celsius (Centigrade)
- Linear + 10-mV/°C Scale Factor
- 0.5°C Ensured Accuracy (at 25°C)
- Rated for Full -55°C to 150°C Range
- Suitable for Remote Applications

## Parametrics

Compare all products in Temperature Sensor

	LM35	LM135	LM135A	LM235
Interface	Analog Output	Analog Output	Analog Output	Analog Output
Operating Temperature Range (C)	-40 to 110 -55 to 150 0 to 100 0 to 70	-55 to 150	-55 to 150	-40 to 125
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C)	0.5	3	1	3
Supply Voltage (Min) (V)	4	5	5	5
Supply Voltage (Max) (V)	30			
Rating	Catalog	Catalog	Catalog	Catalog
Package Group	SOIC TO-220 TO-92 TO	TO	TO	TO
Package Size: mm2:W x L (PKG)	3TO-92: 19 mm2: 3.68 x 5.2(TO-92) 3TO: 22 mm2: 4.699 x 4.699(TO) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)	3TO: 22 mm2: 4.699 x 4.699(TO)	3TO: 22 mm2: 4.699 x 4.699(TO)	3TO: 22 mm2: 4.699 x 4.699(TO)







# Development and testing of a wearable Integrated Thermometer sensor for skin contact thermography

D. Giansanti <sup>\*</sup>, G. Maccioni

*Dipartimento di Tecnologie e Salute, Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena, 299-00161 Roma, Italy*

Received 2 December 2005; received in revised form 2 June 2006; accepted 11 July 2006

Monitoreo continuo de  
cancer de mama




A wearable integrated thermometer sensor: (a) The 3D design of the integrated thermometer; (b) Block diagram of the device; (c) Details of the integrated thermometer, the elastic bandage and the service unit

# **Multiple-Sensor Micro-system for Pulmonary Function Diagnostics for COPD and Asthma Patients<sup>1</sup>**

Anton F.P. van Putten and Maurice H.P.M. van Putten, (1); Rüdiger Eichler and Franz Dankwart(2); Claude Pellet and Celine Laville (3); Bob Puers and Dirk De Bruijker (4); Carlos Manuel B.A. Correia (5), Miguel Morgado (6); Rien ten Wolde and Jan Berends (7); Pascal F.A.M. van Putten and Michael J.A.M. van Putten (8)

- (1) AnMar Research Lab., b.v., P.O. Box 1200, 5602 BE Eindhoven, NL. Phone: +31 40 2427877; Fax: 31 40 2425205,  
Email: [anton37.putten@wxs.nl](mailto:anton37.putten@wxs.nl).
- (2) Jaeger GmbH, Postfac 1243, D-97201 Höchberg, Germany, Phone + 49 931 49720, Fax+499314972300, Email  
[RE@Jaeger-Toennies.com](mailto:RE@Jaeger-Toennies.com).
- (3) Laboratoire IXL-CNRS UMR 5818-Université Bordeaux I-251 cours de la Libération-33405 Talence Cedex-France,  
Phone 33 556 84 65 39, Fax 33 556 37 1545, Email [Pellet@ixl.u-bordeaux.fr](mailto:Pellet@ixl.u-bordeaux.fr).
- (4) Katholieke Universiteit Leuven, Kardinaal Mercierlaan 4, B-1030 Leuven. Phone +32 16 32 1082, Fax 32 2632 1077,  
Belgium, Email [Bob.Puers@esat.kuleuven.ac.be](mailto:Bob.Puers@esat.kuleuven.ac.be);
- (5) Universidad de Coimbra, Faculdade de Ciências E Technologica, Departamento de Fysica, 3004-516 Coimbra-Portugal,  
Tel +351 239 410600, Fax +351 239 829 158, email: [Correia@berta.fis.uc.pt](mailto:Correia@berta.fis.uc.pt)
- (6) ISA, Instrumentação e Sistemas de Automação, Lda, Centro de Empresas de Taveiro-estrada de Condeixa, Taveiro –  
3040-912 Coimbra, Portugal, tel +351 239 980 270, fax 230 980 271, email: [correiro@isa.pt](mailto:correiro@isa.pt)
- (7) HYMEC b.v. Dr. Nolenslaan 107b, 6130 AH Sittard, The Netherlands, tel 31 46 451 3220, fax 31 46 452 6828,  
[Hymec@globalxs.nl](mailto:Hymec@globalxs.nl)
- (8) VPinstruments b.v., P.O. Box 151, 2600 AD Delft, The Netherlands, tel 31 15 278 7969, fax 31 15 278 2838,  
[info@vpinstruments.com](mailto:info@vpinstruments.com)



*Fig. 2* A functional diagram of the Multiple sensor micro-system for pulmonary diagnostic measurements.

# Sensor modality shifting in IoT deployment: measuring non-temperature data using temperature sensors

Luke Russell<sup>1</sup>, *Student Member, IEEE*, Rafik Goubran<sup>1,3</sup>, *Fellow, IEEE*,  
Felix Kwamena<sup>1</sup>, and Frank Knoefel, *MD*<sup>1,2,3</sup>




Figure 2. Internal fridge temperature. Selected door open events are highlighted with stars.

# Autonomous smartwatch with flexible sensors for accurate and continuous mapping of skin temperature

Michele Magno<sup>o\*</sup>, Giovanni A. Salvatore<sup>o</sup>, Severin Mutter<sup>o</sup>, Waleed Farrukh<sup>o</sup>, Gerhard Troester<sup>o</sup>, Luca Benini<sup>o\*</sup>

<sup>o</sup> Integrated Systems Laboratory, ETH Zurich, Switzerland, [firstname.lastname@iis.ee.ethz.ch](mailto:firstname.lastname@iis.ee.ethz.ch)

\* DEI, University of Bologna, Italy, [firstname.lastname@unibo.it](mailto:firstname.lastname@unibo.it)

@2016




Fig. 3. **a.** Commercially available NTC thermistors are mounted on top of a  $75\mu\text{m}$  Kapton foil, and connected through Ti/Au micro patterned traces to form an array of 16 temperature sensors; **b.** Calibration curves for 4 representative sensors which shows linear temperature-voltage response; **c.** The sensors are mounted on the wrist by using a Tegaderm tape to achieve a robust and compliant contact with the skin.